


MONTAŻ URZĄDZENIA

Urządzenie ZSL - Należy zlecić uprawnionemu instalatorowi.

Urządzenie OBU - Urządzenie należy zamontować na podszyciu pojazdu, przyklejając do deski rozdzielczej w taki sposób, aby jego obudowa zawierająca nadruk była skierowana w górę, a diody w stronę kierowcy.



Przed zdemontowaniem systemu viaTOLL zaloguj / zarejestruj się do aplikacji etoll.lontex.pl (instrukcja na kolejnych stronach) i **upewnij się, że Twoje nowe urządzenie działa poprawnie:**

1. Sprawdź w kolumnie "Ostatnio wysłana ramka" czy podany czas jest zgodny z czasem rzeczywistym (z tolerancją kilku minut).
2. Zweryfikuj komunikat w kolumnie "Treść odpowiedzi od ministerstwa". Powinieneś widzieć komunikat "OK".
3. Sprawdź czy status potwierdza prawidłowe działanie terminala w czasie przejazdu po odcinku drogi płatnej, według legendy:
 - Status zielony - Dane wysyłane prawidłowo
 - Status żółty - Uwaga! Dane e-TOLL lekko opóźnione
 - Status czerwony - Uwaga! Dane nie są wysyłane prawidłowo. Należy zatrzymać pojazd lub przełączyć na aplikację KAS!
 - Status szary - Wyłączony zapłon w pojeździe
 - Status '!' - Brak rejestracji w systemie e-TOLL
 - Status '?' - Oczekiwanie na rejestrację w systemie e-TOLL


Jeśli informacje są zgodne, możesz ruszać w drogę.

PIERWSZA REJESTRACJA KLIENTA ORAZ URZĄDZENIA E-TOLL

1. Wejdź na stronę etoll.lontex.pl.
2. Przejdź do opcji „Rejestracja”.
3. Uzupełnij część dotyczącą informacji o kliencie:
 - a. Nazwa firmy
 - b. Numer NIP
 - c. Hasło
 - d. Telefon
 - e. Adres e-mail
4. Potwierdź akceptację regulaminu.
5. Dodaj urządzenia podając ID urządzenia, czyli numer IMEI znajdujący się na obudowie pod kodem QR oraz numer rejestracyjny pojazdu, w którym będzie zainstalowane urządzenie. Jeśli chcesz dodać kolejne urządzenia wybierz „+”.



6. Zakończ rejestrację wciskając przycisk „Zarejestruj”.
 7. System wygeneruje potwierdzenie mailowe zawierające wszystkie uzupełnione informacje.
 8. Otrzymane jako potwierdzenie uruchomienia usługi e-TOLL dane, należy wykorzystać do zarejestrowania pojazdów w systemie etoll.gov.pl. Identyfikator biznesowy: XXX-XXXXXX należy wprowadzić w zakładce „Dodaj urządzenie” na koncie e-TOLL.
- Instrukcja rejestracji w etoll.gov.pl znajduje się na stronie rządowej.**



The screenshot shows the registration interface of the LONTEX mobile application. At the top, the JIL LONTEX TRUCK PARTNER logo is displayed. The form is divided into two main sections: "Informacje o kliencie:" and "Informacje o urządzeniach:". The "Informacje o kliencie:" section includes input fields for "Nazwa firmy", "NIP", "Hasło", "Telefon", and "E-mail". Below these fields are two checkboxes: "Zgadzam na warunki dostarczenia i uruchomienia (przyjęcie usługi)" and "Akceptuję poniesienie odpowiedzialności". The "Informacje o urządzeniach:" section includes input fields for "Numer IMEI" and "Numer rejestracyjny pojazdu". At the bottom of the form is a button labeled "ZAREJESTRUJ".

Otrzymany w mailu PIN można wykorzystać w **aplikacji mobilnej e-TOLL LONTEX (do pobrania z Google Play i App Store)**, przeznaczonej do nadzoru prawidłowego działania urządzeń. Loginem jest IMEI urządzenia, natomiast PIN dedykowany jest każdemu urządzeniu z osobna.

9. Od teraz możesz śledzić prawidłowe działanie swoich urządzeń w aplikacji e-TOLL LONTEX.

REJESTRACJA KOLEJNEGO URZĄDZENIA E-TOLL, DLA JUŻ DODANEGO KLIENTA

1. Wejdź na stronę etoll.lontex.pl.
2. Przejdź do opcji „Zarządzanie”.



3. Wybierz opcję „Dodaj nowe urządzenie”.
4. Dodaj urządzenia podając ID urządzenia, czyli numer IMEI znajdujący się na obudowie pod kodem QR oraz podaj numer rejestracyjny pojazdu.
5. System wygeneruje potwierdzenie mailowe zawierające wszystkie uzupełnione informacje.
6. Otrzymane jako potwierdzenie uruchomienia usługi e-TOLL dane, należy wykorzystać do zarejestrowania pojazdów w systemie etoll.gov.pl. Identyfikator biznesowy: XXX-XXXXXX należy wprowadzić w zakładce „Dodaj urządzenie” na koncie e-TOLL.
7. Od teraz możesz śledzić prawidłowe działanie swoich urządzeń w aplikacji e-TOLL LONTEX.

